

SONY

パソコン[バイオW]
PCV-W500



vaio



テレビが好きだから、バイオにした。

見ること、録ること、DVDにすること。

全部よくばったテレビが、きっと一番ほしいテレビ。だから、バイオWという選択。

新提案「テレビポジション」にスタイルチェンジ。

明るく大きいワイド画面で、テレビを楽しめる。

さらにDVDにしたり、音楽をかけたり、いろんな遊びをまるごとひとつに。

テレビの置き場所、そこに、テレビ以上の働きものを置いてみる。

これからはバイオが、部屋のテレビです。

パーソナルコンピューター

PCV-W500 オープン価格 (カラー:パールホワイト)
テレビ・音楽・DVD用リモコン付属



テレビ TV ポジション

P.4 ~ P.5

キーボードを折りたたんで、
リモコンでラクラク操作。

ピーシー PC ポジション

P.6 ~ P.7

キーボードをオープン。メール、
インターネットからDVD作りまで。

オーディオ Audio ポジション

P.8 ~ P.9

キーボードをクローズ。
音楽をかけて、まるでオーディオ。



TV ポジション

PC ポジション

Audio ポジション





バイオがテレビなら、ビデオもいらない。

バイオWは、テレビの才能をいいとこ取り。

見ごたえ十分、しっかり明るい、17.5型のワイド画面。

「テレビポジション」にすれば、リモコンはもちろんボタン操作も。

映し出す色や、滑らかな動きまで、いつものテレビの自然な感覚。


そして、録画。ハードディスクに最長139.5時間分の番組をつめこめる。

出かけ先から予約したり、見たいシーンにすぐ飛んだり、

ビデオのしごとも、じつは得意。

見ること、^と録ること、考えつくした“テレビ仕様”。

バイオWなら、テレビがもっと楽しい。



新提案「テレビポジション」。

キー ボード両脇のボタンを押して折りたたむと、

付属ソフト「Giga Pocket」が

全画面で自動起動してテレビになります。

キー ボードの上のボタンを直接押して、

ボリュームやチャンネルを変えられます。

ポジションを変えると、画面がぐっと明るくなります。

新採用の回路が明るさと色あいを自動で調整し、

動きのブレを大幅に抑えた迫力ある映像を再現。

また、サラウンド回路「WOW」を備え、

臨場感豊かなサウンドで楽しめます。



付属ソフト「Giga Pocket」で、
テレビを自在に録画・再生。録画用ハードウェア
「Giga Pocket Engine」も付いて、
いっそう安定・高画質で録画できます。





と 録りたくなるのは、DVDにできるから。

テレビとDVDレコーダーをひとつに。

バイオWで、と
録りためた番組を、DVDレコーディング。

付属ソフトで手軽に作成、クリックメインのシンプル操作。

動くメニュー
や、目当てのシーンを探しやすいチャプターも付いて、
少ない手間で見事なできばえ。

テレビ番組のほかにも、部屋に眠るDVテープやVHS、
いろんな素材がぜんぶディスクに。

テレビ生活に楽しみをプラス、バイオでDVDレコーディング。



と
録ったテレビ番組は、
シンプル操作でDVDに。
好きな番組を選んで
「DVD作成ボタン」をクリック。
2ステップでDVDがつくれます。

付属のDVD作成ソフト「Click to DVD」が、
映像の取り込みから作成まで
シンプル操作でサポート。
編集して好きなシーンだけを集めたり、
メニューを30種類から選んだりと、
いろんなアレンジも手軽に楽しめます。

VHSや8ミリビデオなどの
アナログテープの映像も、
「Click to DVD」のシンプル操作でDVDに。
さらにDVテープなら、
ハンディカムをバイオにつないで、
わずかワンクリックで完成。
大切な思い出をDVDとして保存できます。

PCポジション
6
7



音楽を聞く。向き合わなくても、バイオとすごす。

テレビが終わっても、バイオと一緒に。

キーボードをクローズ。こんどは、スタイリッシュなオーディオに。

好きな曲は、ラックからぜんぶバイオの中へ。

リモコンを使って、くつろぎながら快適に再生。

向かい合っていないときは、音楽をサービス。

聴きたい曲を探さないこと、置き場所をとらないこと、

バイオWなら、音楽生活もいちだんとスマート。



音楽のストックには、
付属ソフト「SonicStage」。

CDやインターネットで購入した曲の取り込み、

再生、さらにオリジナルCD作りまで、

シンプル操作でしっかりサポート。

ストック曲数も最大38,000曲*。

音楽を小さく集めて、部屋もすっきり。

キー ボードを閉じてワンクリックで、

画面は「SonicStage シンプルモード」に。

スリムなスタイルで音楽を楽しめます。

リモコン操作のほか、キー ボード上のボタンでボリューム調整も行えます。

使わない時間は、キー ボードを閉じて時刻表示。

時間とともに画面が、青空から夕焼け、

夜空へと変化するなど、演出もユニーク。

Audioポジション



9



